

Anuliranje nivoa boje za HP C6656A (#56) crni, C6657 (#57) kolor i C6658 (#58) foto ink kertridž

1. Dopunite kertridž.



2. Da biste anulirali nivo boje kod HP56, HP57 ili HP58 ink kertridža, prvo zalepite parče selotejpa preko kontakta obeležen zelenom bojom na crtežu u dnu ovog uputstva.

3. Vratite kertridž nazad u štampač sa prekrivenim levim kontaktom. **Pogledati sliku levo na kojoj se vidi raspored kontakata na kertridžu.** (Kontakti su mali bakarni pravougaonici.)

4. Upravljački program štampača će prijaviti da ima problem sa ink kertridžom. Kliknite "OK". Štampač će odštampati kalibracioni list.

5. Ponovo izvadite kertridž iz štampača. Ostavite selotejpa na mestu gde ste ga zalepili u koraku 1. ovog uputstva. Prekrijte drugi kontakt, na donjoj levoj slici obeležen ljubičastom bojom za kolor kertridž HP 57. Za crni kertridž HP 56 drugi kontakt je prikazan na donjoj desnoj slici i obeležen je plavom bojom.

6. Vratite kertridž nazad u štampač. Ovoga puta oba kontakta treba da budu prekrivena selotejpom.


7. Štampač će ponovo prijaviti da ima problem sa ink kertridžom. Ponovo kliknite "OK". Štampač će odštampati kalibracioni list.

8. Izvadite kertridž, još jednom iz štampača. Skinite oba selotejpa koji ste koristili za prekrivanje kontakata. Proverite da nije ostalo lepka na kontaktima. Ukoliko jeste, skinite ga sa malo vate namočene u alkohol.

9. Vratite kertridž u štampač. Pokazivač nivoa boje će prikazati pun kertridž.




ZELENI PRAVOUGAONIK
prvi kontakt koji se pokriva.



HP 57
RASPORED KONTAKATA

LJUBIČASTI PRAVOUGAONIK
drugi kontakt koji se pokriva.

ZELENI PRAVOUGAONIK
prvi kontakt koji se pokriva.



HP 56
RASPORED KONTAKATA

PLAVI PRAVOUGAONIK
drugi kontakt koji se pokriva.

Smile INK

www.smileink.co.yu