VW/Audi informacije o autom. menjaču

Osnovna podešavanja:

Ovo je potrebno sprovesti:

① Kada je zamenjen motor
② Kada je zamenjen kontrolni modul
③ Kada je sprovedena adaptacija tela leptira
④ Kada je zamenjen senzor položaja leptir klapne

Kao prvo moraju biti obrisane sve greške u kontrolnom modulu, kontaktu treba da je dat, a motor ugašen: (Ne pritiskajte pedalu za gas!)

[Odabir kontrolnog modula]
[02-Menjač]
[Osnovno podešavanje-04]
Izaberite grupu 000
[Kreni!]

Sada polako ali kontiunirano pritiskajte pedalu gasa, sačekajte 3 sekunde.
Držite pedalu stisnutom.

[Gotovo,povratak]

Sad možete pedalu gasa pustiti.

Merenje temerature ulja u menjaču (ATF):

ATF ulje u menjaču mora biti ugrejano na radnu temperatu pre nego što pristupite njegovom merenju. Pravilne podatke za vaše vozilo možete dobiti iz knjige za popravku odgovarajuće za vaše vozilo!

[Odabir kontrolnog modula]
[02-Menjač]
[Merni blokovi-08]
Izaberite grupu 005
[Kreni!]

Vrednost u polju1 je temperatura u celzijusovim stepenima.