Merni blokovi za imobilajzer III

022	Motoru dozvoljen start?	Kontr.modul odgovara?	Ključevi u redu ?	Broj ključeva ?
	1 = Da Motoru je dozvoljen start **0 = Ne** Ključevi nisu ili su nepravilno adaptirani ili kontr.modul motora nije adaptiran ili je neispravan.	**1 = Da** Komunikacija sa kontr. modulom je u redu (bez obzira adaptiranost) **0 = Ne** Adaptacija nije moguća	**1 = Da** Ključevi su pročitani (bez obzira da li imaju oodgovarajući kod ili ne) **0 = Ne** Adaptacija nije moguća	**Maksimalno 8 ključeva**
023	Promen. kod odgovara?	Stanje transpondera	Stalni kod podešen?	Stanje imobilajzera
	1 = Da **0 = Ne** Promenljivi kod nije adaptiran - kod od ključa nije isti kao u imobilajzeru.	**1 = Da** Transponder u ključu je zatvoren. **0 = Ne** Transponder u ključu je zatvoren. Ključ može da se adaptira.	**1 = Da** **0 = Ne** Stalni kod nije adaptiran - kod od ključa nije isti kao u imobilajzeru.	**4 =** Nova ili korišćena ins.tabla nije adaptirana **5 =** Klijentov servis je završen,podaci za adaptaciju će se programirati. **6 =** Imobilajzer je adaptiran, normalni radni uslovi. **7 =** Adaptacija ključeva je u postupku.
024	Vreme imobilajzera	Vreme kontrol.modula	Neiskorišćeno	Vreme transpond.
	0 do 255 minuta Vreme koliko dugo moramo čekati pre nego što nam bude dozvoljen ponovni unos login koda.Kada je unešen pogrešan 7 pin kod, prvi put se mora čekati 10 minuta.	**0 do 255 minuta** Vreme koliko dugo moramo čekati do novog pokušaja adaptacije kontr.modula u kanalu 50.Kada je unešen pogrešan 7 pin kod, prvi put se mora čekati 10 minuta.		**0 do 10 minuta** Vreme koliko dugo moramo čekati do novog pokušaja prepoznavanja transpondera. Vreme iznosi 20 minuta ,kada je upotrebljen ne pogrešno adaptiran ključ

Važno: Vreme protiče samo sa oduzetim kontaktom!