



*Dio za napajanje operacionog pojačavača LM311, može se izvesti u sklopu glavnog ispravljača.
 *Posebno obratiti da kondenzatori i otpornici budu sa karakteristikama koje su naglašene u šemi.