


STAND BY MOD je fabrički uključen.

Za isključivanje stand by mod-a (podrazumeva režim rada u modulatru), u slučaju da je **POVEZAN sobni termostat, potrebno je podesiti 2 paramera, A01 i A13:**

1. Podešavanje 
2. Podešavanje sistema
3. Ukucati šifru: 0000 i potvrditi sa „OK“, zatim
4. Podešavanje
5. Parametar A01 podesiti sa 2 na 1 i potvrditi na ✓

Napomena (značenje vrednosti 1 i 2):

****1-režim rada/modulacija***

****2-režim rada/stanja pripravnosti-gašenje***


6. Parametar A13 podesiti sa 1 sa 0 i potvrditi na ✓

Napomena (značenje vrednosti 0 i 1):

****1-sistem ide prvo u modulaciju, a zatim ako je temperatura kotla veća od zadate temperature, prelazi u stanje pripravnosti***

****0-sistem prelazi u modulaciju***

U slučaju kada **NIJE povezan sobni termostat, potrebno je podesiti 1 parametar, A13:**

1. Podešavanje 
2. Podešavanje sistema
3. Ukucati šifru: 0000 i potvrditi sa „OK“, zatim
4. Podešavanje
5. Parametar A13 podesiti sa 1 sa 0 i potvrditi na ✓

Napomena (značenje vrednosti 0 i 1):

****1-sistem ide prvo u modulaciju, a zatim ako je temperatura kotla veća od zadate temperature, prelazi u stanje pripravnosti***

****0-sistem prelazi u modulaciju***