

# CANON

## CL-31; CL-38; CL-41; CL-51;



- Postavite kertridž na višeslojni papir (salveta ili ubrus).
- Uklonite nalepnicu sa poklopca kertridža.
- Na poklopcu uočićete tri sitna otvora, proširite ih burgijom (3mm).
- Ubacite u špric odgovarajuće mastilo (CL-31 ~ 2ml; CL-37 ~ 3ml; CL-41 ~ 4ml; CL-51 ~ 5ml;).
- Špricem ubacite mastilo u kertridž kroz odgovarajuće otvore. Raspored boja u kertridžu dat je na slici levo.
- Posupak punjenja ponovite za sve tri boje.
- Pošto ste završili punjenje, proverite otisak kertridža na višeslojnom papiru. Otisak treba biti jasan.
- Ukoliko neka boja kaplje kroz glavu, a kertridž nije u kontaktu sa papirom, špricem povucite višak mastila koji curi.
- Nalepnicu možete, a i ne morate vraćati na poklopac kertridža.
- Vratite kertridž u štampač i odradite softversko čišćenje (printer properties). Ovim je vaš kertridž spreman za štampu.