

CANON PG-30;PG-37; PG-40; PG-50;



- Postavite kertridž na višeslojni papir (salveta ili ubrus).
- Burgijom (3mm) izbušite rupu na poklopcu kertridža kako je prikazano na slici levo. Kod kertridža PG-30 neophodno je izbušiti rupu na gornjem delu poklopcu (iznad glave) zato što se u tom delu nalazi sundjer koji drži mastilo.
- Unesite odgovarajuće mastilo u špric (PG-30 ~ 5ml; PG-37 ~ 7ml; PG-40 ~ ~12ml; PG-50 ~ 20ml;).
- Polako ubacujte mastilo u kertridž kroz otvor koji ste prethodno napravili.
- Pošto ste napunili kertridž pogledajte da li se na glavi kertridža generišu kapljice, ako se to dešava povucite višak mastila iz kertridža.
- Blago pritisnite glavu kertridža na višeslojni papir, dobro napunjen kertridž bi trebalo da ostavlja jasan otisak.
- Ovim je završen postupak punjenja kertridža, vratite kertridž u štampač I odradite softversko čišćenje (printer properties). Vaš kertridž je spreman za štampu.