Adaptacija kontrolnog modula motora i imobilajzera generacije II

Imobilajzer štiti vozilo od krađe kad na vozilu nisu upotrebljeni odgovarajući kjučevi sa svojim elektronskim kodiranjem. U slučaju neodgovarajućeg ključa na instrument tabl će se upaliti sijalica sa simbolom ključa. Kod zamene novim ili polovnim kontrolnog modula motora bez adaptacije simbol ključa će sijati i motor se može startovati samo 1-2 sekunde. Ova procedura se mora uvek sprovesti kod zamene kontr. modula motora ali ne prilikom zamene čipa u modulu (npr. kada radimo čip tjuning).

Kada se u ekstra polju podatak o kontrolnom modulu pojavi 17 znakovni broj šasije ili 25 znakovni ID broj imobiljazera onda je to vozilo sa napravljeno sa imobiljazerom treće generacije.

Na primer:

Kad pročitamo u ekstra polju nešto slično ovome ”Immo-ID VWZ7Z0W0648696” onda se radi o imobilajzeru druge generacije.

Kad pročitamo u ekstra polju nešto slično ovome ”WVZKB58001H231169 VWZ7Z0W0648696” onda se radi o imobilajzeru treće generacije.

1. Ugradite novi kontrolni modul motora !
   [Odabir kontrolnog modula]
   [17-Instrumenti]
   [Adaptacija-10]
   Izaberite kanal 000
   [Prikaži]
   [Sačuvaj]

2. **[Gotovo, povratak]**
   [Zatvori modul, Povratak-06]
   [Izlaz]

3. Kontakt oduzeti, sačekati 30 sekundi, startovati vozilo

--- Adaptacija nove instrument table i kontr. modula motora ---

9. [Adaptacija-10]
Izaberite kanal 00
[Prikaži]
[Sačuvaj]
[Gotovo, povratak]
[Zatvori modul, Povratak-06]

10. Kontakt oduzeti i sačekati 1 minut pre nego ponovo date kontakt

--- Adaptacija ključeva na novu instrument tablu ---

11. [Odabir kontrolnog modula]
[17-Instrumenti]
[Login-11]
[7-cifreni PIN/SKC]
Unesite 7 cifreni pin kod, uključujući tu i šifru servisa i šifru uvoznika kao i datum generisanja
[Prihvati]

12. VAG-COM će date podatke proveriti i vratiti se na prethodni prozor za unos login koda, gde će sada pisati “xxxxx”.
[Izvrši]

13. [Adaptacija-10]
Izaberite kanal 21
[Prikaži]
Memorisana vrednost je broj starih ključeva, upišite novu vrednost “0” da bi ste ih obrisali.
[Sačuvaj]
Unesite broj novih ključeva uključujući tu i postojeći ključ
[Sačuvaj]

14. [Gotovo, povratak]
[Zatvori modul, Povratak-06]
Kontakt oduzeti i ključ izvaditi.

15. Nove ključeve ubaciti u bravu i dati kontakt, sijalica za ključ na instr. tabli će se uključiti 2 sekunde i ugasiti. Kontakt oduzeti i ključ izvaditi.

16. Ponoviti postupak iz stavke 15 za svaki preostali ključ.

--- Unos starog kilometar stanja na novu instrument tablu ---

17. [Odabir kontrolnog modula]
[17-Instrumenti]
[Adaptacija-10]
Izaberite kanal 9
Unesite staro kilometar stanje podeljeno sa 10. Na primer, ako je staro kilometar stanje bilo 61327km unesite 6132. Neke instrument tabla zahtevaju unos logina 13861 pda bi vam bilo doyvoljeno da promenite kilometar stanje **jedan put !**
[Testiraj]
Proverite kilometar stanje i ako je u redu onda:
[Sačuvaj]

18. Proverite još jednom sve ključeve da li funkcionišu i da li je kilometar stanje ispravno.