


STARTER SF - 2

ZA FLUORESCENTNE CEVI
4W, 6W, 8W, 15W, 18W, 20W
U SPOJU PREMA SLICI 1.

STARTER SF - 8

ZA FLUORESCENTNE CEVI
4W, 6W, 8W, 13W, 15W, 18W,
20W, 25W, 30W, 36W, 40W, 58W, 65W
U SPOJU PREMA SLICI 2.



SLIKA 1.

LEGENDA

Pr - PRIGUŠNICA
FC - CEVI
S - STARTER

SLIKA 2.

- PRAVOVREMENA IZMENA DOTRAJALIH FLUORESCENTNIH CEVI I STARTERA OSIGURAVA I ODRŽAVA TRAŽENI NIVO RASVETE.
- KOD ZAMENE FLUORESCENTNIH CEVI OBAVEZNO ZAMENITE I STARTER.
- FLUORESCENTNE CEVI KOJIMA SVETLE SAMO KRAJEVI ILI SE STALNO PALE I GASE BESKORISNO TROŠE ELEKTRIČNU ENERGIJU SA PUNOM SNAGOM KAO DA SVETLE.