



SA2153S(AV MONO, SECAM)

注: 1 标有▲的元器件为安全件, 维修时只能用文件中规定的元器件更换。
 2 电阻器 未标注计量单位的电阻单位为ohm。
 3 电容器 未标注计量单位的, 数值大于1的电容单位为pF, 数值小于1的电容单位为nF。
 4 电感器 未标注计量单位的电感器单位为mH。
 5 本电路图仅供参考, 如有更改恕不另行通知。