



MIXER AMPLIFICATI

452 dal: 1976 al: 1977 / 6 canali; amplificato: 100 W.

452R dal: 1976 al: 1983 / 6 canali; amplificato: 100 W; Riverbero.

453 dal: 1971 al: 1978 / 6 canali ; amplificato: 100 W; Eco a memoria magnetica; mobile a valigetta-supporto.

454 dal: 1964 al: 1969 / 6 canali; amplificato: 80 W; mobile a valigetta-supporto.

454S dal: 1969 al: 1972 / 6 canali ;amplificato: 80 W; Eco a memoria magnetica; mobile a valigetta-supporto.

455 dal: 1972 al: 1976 / 6 canali; amplificato: 100 W; Eco a memoria magnetica; mobile a valigetta-supporto.

456 dal: 1976 al: 1979 / 8 canali; amplificato: 200 W ; Eco a memoria magnetica; mobile a valigetta-supporto.

456S dal: 1979 al: 1981 / 8 canali, amplificato: 200 W; Eco a memoria magnetica; mobile a valigetta-supporto.

457 dal: 1981 al:1988 / 8 canali; amplificato: 200 W; Eco a memoria magnetica; mobile a valigetta-supporto.

462R dal: 1976 al: 1983 / 8 ingressi; amplificato: 100 W; Riverbero.

466 dal: 1979 al: 1981 / 8 canali; amplificato: 100+100 W; Eco a memoria magnetica.

540 dal: 1975 al: 1982 / 7 canali; amplificato: 100 W.

620 dal: 1984 al: 1987 / 6 canali ; amplificato: 100 W; Riverbero; fornito completo di 2 casse acustiche.

621 dal: 1985 al: 1989 / 6 canali ; amplificato: 100 W; Eco-Halo Digitale; fornito completo di 2 casse acustiche.

622 dal: 1986 al: 1990 / 6 canali ; amplificato: 100+100 W; Eco-Halo Digitale.

623 dal: 1991 al: 1995 / 8 canali ; amplificato: 100+100 W; Eco-Riverbero Digitale.

625 dal: 1988 al: 1989 / 6 canali ; amplificato: 150+150 W; Eco-Halo Digitale.

626 dal: 1989 al: 1990 / 8 canali ; amplificato: 180+180 W; Eco-Halo Digitale.

626R dal: 1990 al: 1991 / 8 canali ; amplificato: 180+180 W; Eco-Halo Digitale.

627R dal: 1991 al: 1992 / 6 canali mono+2 stereo=10; amplificato: 180+180 W; Eco-Riverbero Digitale.

716 dal: 1991 al: 1996 / 8 canali mono+4 stereo=16; amplificato: 350+350 W; DSP multieffetto (99 programmi).

737 dal: 1972 al: 1973 / 6 canali ; amplificato: 150+150 W; Eco a memoria magnetica; mobile a valigetta-supporto.

738 dal: 1972 al: 1978 / 8 ingressi; amplificato: 150+150 W; Eco a memoria magnetica; mobile a valigetta-supporto.

740 dal: 1976 al: 1979 / 10 canali; amplificato: 150+150 W; ; Eco a memoria magnetica.

740S dal: 1979 al: 1980 / 10 canali; amplificato: 150+150 W; Eco a memoria magnetica.

741 dal: 1982 al: 1985 / 10 canali ; amplificato: 200+200 W ; Eco-Riverbero-Chorus analogico.

744-744S dal: 1985 al: 1989 / 10 canali ; amplificato: 200+200 W ; Eco-Halo-Chorus Digitale.

746 dal: 1983 al: 1985 / 8 canali ; amplificato: 100+100 W ; Eco-Riverbero-Chorus analogico.

746D dal: 1985 al: 1988 / 8 canali ; amplificato: 100+100 W ; Eco-Riverbero-Chorus Digitale.

748 dal: 1983 al: 1985 / 12 canali ; amplificato: 200+200 W; Eco-Riverbero-Chorus analogico.

748D dal: 1985 al: 1987 / 12 canali ; amplificato: 200+200 W; Eco-Halo-Chorus Digitale.

749-749S dal: 1987 al: 1990 / 12 canali ; amplificato: 220+220 W; DSP multieffetto (99 programmi).

916E dal: 1989 al: 1991 / 16 canali ; amplificato: 500+500 W; DSP multieffetto (99 programmi)+Digital Delay (Eco-Halo).

920 dal: 1992 al: 1995 / 12 canali mono+4 stereo= 20; amplificato: 500+500 W; doppio DSP multieffetto (2x99 programmi).

AD48 dal: 1995 al: 1997 / 4 canali mono+4 stereo= 12; amplificato: 180+180 W; DSP multieffetto (Reverb-Echo-Halo).

AD66 dal: 1995 al: 2000 / 6 canali mono+3 stereo=12; amplificato: 250+250 W; doppio DSP multieffetto (2x140 programmi).

Montarbo



Elettronica Montarbo srl 40057 Cadriano - Bologna (Italy)
☎ +39 051 766437 • Fax +39 051 765226