





Pin 41 - GND - na masu BOXa
 Pin 52 - Tx - na pin2 BOXa
 Pin 50 - Rx - na pin1 BOXa
 Pin 18 - RESET - na pin 6 BOXa

Pin 19 povezati preko 10K otpornika na +12V
 Pin 9 povezati na masu
 Pin 11 preko otpornika 1K-2K2 povezati na +5V
 Pin 22 preko otpornika 1K-2K2 povezati na +5V

+5V je na pinu 10 Motorola MCU



Pin 1 - GND - povezati na PIN9 BOXa
 Pin 2 - povezati na masu MCU (na pin1)
 Pin 21 - Tx - povezati na pin2 BOXa
 Pin 20 - Rx - povezati na pin1 BOXa
 Pin 17 - RESET - povezati na pin 6 BOXa

RESET se povezuje samo ukoliko se koristi poljski (DAREK) softver za komunikaciju