

**R1, kontrola brzine narastanja struje drejna.**  
**R2, kontrola brzine opadanja struje drejna (porasta napona drejna).**  
**R3, reda par Kohm.**  
**Q1, PNP reda 0,8-1A, >20V, hfe>50, ft.>100MHz**  
**D1, D2, dimenzionisane za najveći pik struje ( $V_g/R_1$ ,  $V_g/R_2$ ), najcesce 1N4148,**  
**a za snaznije aplikacije UF400x**

