



www.unoellite.co.yu

TEXILAC MONO /AF/ Kod br. 167600

- Proizvod na vodenoj osnovi
- Jednokomponentni
- Može se koristiti sa katalizatorom da bi se postigla najbolja otpornost na pranje ili u slučaju problematičnih tkanina
- Za svetlu i tamnu podlogu
- Ne zahteva sušenje toplinom
- Meko na dodir
- Mali sadržaj formaldehida

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

PRIPREMA: ova pasta za štampu spremna je za upotrebu i može se razrediti vodom , naročito kod štampe na grubim materijalima.

Dodavanjem max. 5% vode poboljšaće se prikladnost za štampu i smanjiti viskoznost. Može se dodati TEXILAC RETARDER u max. količini od 3% a gustoća paste može se povećati sredstvom za zgušnjavanje TEXILAC THICKENER 346 /do 1%/.

BOJE: raspoloživo u 13 tonova plus bela i crna.

Specijalni efekti mogu se dobiti dodavanjem sedefastog ,metalik, fluorescentnog ili fosforescentnog pigmenta sredstvu TEXILAC MONO /AF/ TRANSPARENT.

TEXILAC MONO /AF/ BASE PER COLORATI može se mešati s max. 5-7% TEXILAC COLORANTI ili ECOTEX P.

ŠTAMPANJE: maks. 55 niti/cm.

ČIŠĆENJE: isperite sita mlazom hladne vode, ubrzo nakon upotrbe.

Za dubinsko čišćenje nakon dugog perioda štampanja upotrebite sredstvo SCREEN LEAN ST pomoću suđera ili četke.

STVRDNJAVANJE: TEXILAC MONO /AF/ postiže otpornost na kućno pranje pri 40C stepeni nakon 3 dana pri sobnoj temperaturi.

Ako se želi postići otpornost pri 60C stepeni ili u slučaju štampanja na tkaninama sa smanjenom sposobnošću prijanjanja, dodajte do 2% sredstva EKOTEX FIX 50 Nakon katalizacije, vek trajanja pripremljene paste je 8-12 sati, zavisno od uslova u prostoriji. Da bi poboljšali opštu otpornost, moguće je staviti suvi otisak u peć na 80-100 C stepeni.

PAKOVANJE: BOJE 1 i 5 kg

BELA 1, 5, 25, I 50 kg,

CRNA: 1, 5 I 25 KG

TRANSPARENT BAZA 1, 5, 20 i 50 kg.

UPOZORENJE: TEXILAC MONO /AF/ ne sme se mešati sa sa TEXILAC AF

Preporučujemo da izvršite preliminarna testiranja u cilju postizanja najboljih rezultata

PAZITE NA STVARANJE KORE- DOBRO IZMEŠAJTE PRE UPOTREBE

Ovaj proizvod ne traži posebno označavanje prema standardima EEZ-a